

BUKU 3

MENGOPERASIKAN CHROMEBOOK

Booting dan Login | Menjalankan Menu Chromebook | Pintasan Keyboard Chromebook | Pintasan Panel Sentuh (Touchpad) Chromebook | Manajemen Akun pada Chromebook | Setel Ulang SIstem Chromebook | Menambah/Menginstalasiasi Aplikasi atau Ekstensi | Menghubungkan Printer ke Chromebook | Memulihkan Chromebook | Menonaktifkan Chromebook

Copyright © 2020

DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayah Nya, Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan PendidikanMenengah telah berhasil menyusun Buku Panduan yang menunjang kebijakan penyediaan bantuan pemerintah peralatan TIK.

Buku panduan yang telah disusun diantaranya panduan penggunaan peralatan TIK, panduan pemeriksaan peralatan TIK, panduan pengoperasian Chromebook secara online, panduan pengoperasian Chromebook secara offline, panduan instalasi dan konfigurasi peralatan TIK, panduan pemanfaatan peralatan TIK dan panduan perawatan dan Troubleshooting peralatan TIK.

Adanya buku panduan tersebut diharapkan menjadi acuan umum bagi semua pihak yang terlibat agar bantuan peralatan TIK yang diberikan dapat dikelola secara efektif, efisien dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

> Jakarta, Agustus 2020 Direktur Sekolah Menengah Pertama,

Drs. Mulyatsyah, M.M. NIP 196407141993041001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
1 Booting dan Login	1
2) Menjalankan Menu Chromebook	11
2.1 Menu Utama	11
2.2 Menggunakan Menu "Jelajah	15
C h r o m e b o o k "	
2.3 Menggunakan Menu Ringkasan dan	20
Bantuan	
Pintasan Keyboard Chromebook	23
Pintasan Panel Sentuh (Touchpad)	35
C h r o m e b o o k	
4.1 Mengubah Cara Kerja Touchpad	36
4.2 Memperbaiki Masalah pada Touchpad	39
5 Manajemen Akun pada Chromebook	40
Setel Ulang Sistem Chromebook	46
7 Menambahkan dan Menghapus Aplikasi	54
pada Chromebook	
7.1 Menambahkan/Menginstalasiasi	5 5
Aplikasi atau Ekstensi	
7.1.1 Menambahkan Aplikasi atau Ekster	nsi 55
Dari Chrome Web Store	
7.1.2 Menambahkan Aplikasi dengan	58
Menggunakan Google Play Store	

7.2 Menghapus (uninstal) Aplikasi dan	61
Ekstensi	
7.2.1 Menghapus Aplikasi Dari	61
C h r o m e b o o k	
7.2.2 Menghapus Ekstensi	62
7.2.3 Menonaktifkan Ekstensi	64
8 Menghubungkan Printer ke Chromebook	73
8.1 Menghubungkan Printer pada Komputer	73
Sistem Operasi Windows, Mac atau Yang	
Lainnya ke Chromebook	
8.2 Mengkonfigurasi Google Cloud Print pada	79
C h r o m e b o o k	
8.3 Menghubungkan Printer Menggunakan	85
Kabel USB ke Chromebook	
9 Memulihkan Chromebook	86
10 Menonaktifkan Chromebook	95

BOOTING DAN LOGIN

Booting pertama kali chromebook memerlukan nama pengguna dan sandi Akun Google (Gmail) dan akses ke jaringan internet. Langkah-langkah booting dan login ke Chromebook adalah sebagai berikut.

Sambungkan power adaptor ke perangkat dan nyalakan Chromebook dengan menekan tombol power.



Gambar 1. Menyalakan Chromebook

Tunggu proses booting berjalan.

1

3 Ikuti petunjuk di layar, kemudian pilih Bahasa, setelan keyboard, dan fitur aksesbilitas (optional). Tampilan layar "Selamat Datang" akan muncul ketika Chromebook pertama kali dinyalakan.



Gambar 2. Halaman Selamat Datang di Chromebook

Gunakan daftar "Bahasa" untuk memilih pengaturan bahasa default, sesuai yang kita inginkan.





Pilih Jaringan

5

Pilih jaringan dari daftar "Sambungkan ke jaringan" (Connect to Network) untuk terhubung ke Internet. Jika akses jaringan dilindungi, kita akan memerlukan kata sandi untuk menghubungkannya.

	ŝ	
	Connect to network	
	🖤 Grand Tjokso	
	Grand Tjokro Meeting	
	The fact	
	$\overline{\Psi_{g}}$. Grand Tjokos Hetspot	
	Ψ ₈ Τα	
	W HANNE WHO	
	Add other Will network	
	< max	h
O Bulders		

Gambar 3. Memilih Jaringan

6 Setujui persyaratan layanan

Setelah terkoneksi ke jaringan, terima Ketentuan Layanan. Kemudian Chromebook akan mengunduh pembaruan sistem yang tersedia, sehingga kita akan secara otomatis mendapatkan fitur Chrome OS terbaru.

and the second	a in comparison in the section of the lower sector of the sector sector and all sectors and the sector of the sect
dube St	Rears, such agreement will include the Adobe Terms.
dition	Ig your use of certain components of Orrome OS is subject to the following terms:
8PEG-4	
HES PRI ERECON HE MPT NODOLE SETUNI ROAVITE ELATIN ROAVITE	NUCE IN LICENSED UNDER THE MERCE 4 VISUAL PAILTAL PORTFOLIO LICENSE FOR THE IL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMELY FOR (§ I NOCIMINE UNDER IN COMPLUANCE WITH SI 4 VISUAL, STANDARD (VIPE) 4 VIDEO) AND CRE() I LICENSED MERCE 4 VIDEO THAT WAS DI IYA CONSUMERE DISADED IN A PERSONA, WAS INVOLVED THAT UNDER VIVIA DI IYA CONSUMERE DISADED IN A PERSONA, WAS INVOLVED MERCE 4 VIDEO THAT WAS DI IYA CONSUMERE DISADED IN A PERSONA, WAS INFORMED AND CAUDION THAT DI IYA CONSUMERE DISADED IN MERCE A TO FROM THAT DA VIDEO NOLLICENSE IS DI IYA CONSUMERE DISADED IN MERCE A DO FLOWM, INFORMATION INCLUDENDE THAT DI TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY IN DISTANCE PIED IA, LICE SHE HITP: JIWAWI MERCIACION.
Google	Chome and Chenne OS Additional Terms
System	error (A trig). A
	read result do its must be Cherrore OS builter by a description in the time from the and unable data to Concern



Gambar 4. Persyaratan Layanan Google

Login dengan Akun Google

Akun baru Google akan diperlukan jika kita belum memilikinya. Pilih "Buat Akun Google" dan ikuti langkah-langkah selanjutnya untuk pembuatan akun baru. Akun Google akan memberikan akses ke layanan-layanan web yang dikembangkan oleh Google, seperti Gmail, Google Drive, dan Google Calendar, dan lain-lain.

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk Login ke Chromebook menggunakan Akun Google.

sign in to you	rChromebook		
Email or phone muhamad.ali@smp.belaja	ır.id		
Forgot email?			
More options			
< Back		Next	

a. Masukkan Google (Gmail) yang telah dibuat atau yang masih aktif

Gambar 5. Memasukkan akun Google yang aktif

b. Masukkan sandi Akun Google, akun ini akan disetel sebagai pemilik

(Google				
,	Nelcome				
(muhamad.ali@smp.b-	alajar.id			
]	Enter your password		in the second	0	
	1				
F	orgot password?		. A.		

Gambar 6. Input password





Gambar 7. Pemilihan foto profil

9

Setelah memilih foto profil, kemudian login. Bookmark, ekstensi, dan aplikasi akan muncul secara otomatis pada setelan web browser (chrome) sesuai setelan yang telah kita setel sebelumnya pada akun tersebut.

O Seleter X +						-	ø ×
← → C ● Chrome chrome.//settings	The second s			Teb baru		* 0	\$ [] (N-T
Setelan	Q, Telusuri setelari			Jendela baru Jendela perus	maran baru	Chief	001+N
Anda dan Google	Jika setelan tidak muncul di halaman ini, l	buka setalan Olyome OS Anda	×	Reayat			
Pemerikaaan keselamatan	Anda dan Google	Bookmark tab ini	Ctri+0	Bookmark			CMHJ B
🤁 Privasi dan keamanan	SIGIT DP	Bookmark semua tab	CSI-Shift-0	Zeom	- 100%	•	0
 Tamplan Mesin telasur 	sigtdwpill@gmai.com	Tangatas ban bokmax Ctri-both-B Pengelos bokmax Ctri-both	Ctri+Shift+0	Cetak			Chi+P
() Saat memulai	Isi-Otomatis		Templan Fitur lainnya			CH+F	
Larjutan •	Ov Sand			Edit	Potong	Salin	Tempel
Ekstensi 🖸	Metode pembayaran	2010-2015 Oracle Academy English Jana Pro; Rigent		Setelan Bantuan			
	Q Alamat dan lain-lain	Torrita Tambatkan judul - Flyer (MI)					_
	Pemeriksaan keselamatan	Tambehkan judul - Flyer (A4) PUBLIKASI DIGITAL - Flyer (A4)					
	 Chrome dapat membantu Anda aga ekstenai berbahaya, dan lainnya 	an In Other bookmarks					
۲	o 🖸	🖹 💷 👂 🛢 🛢			6	× 0 •	£4.07

Gambar 8. Tampilan Bookmark



Gambar 9. Tampilan Ekstensi

10

Aktivasi aplikasi dan layanan Google Play beserta Google Assistant

a. Pernyataan persetujuan aplikasi dan layanan Google Play





Gambar 10. Persyaratan Layanan Google Play

b. Proses loading ke pengaturan Google Assistant





Gambar 11. Persyaratan Layanan Google Assistant

c. Pengaturan Google Assistant dengan suara



Gambar 12. Pengaturan Google Assistant dengan suara

Login ke perangkat Chromebook juga bisa dilakukan tanpa menggunakan Akun Google, yaitu dengan memilih "Login as Guest" atau "Masuk Sebagai Tamu", caranya sebagai berikut:

a. Pada Desktop Pilih "Login Sebagai Tamu" pada menu di Kiri Bawah

b. Maka secara otomatis perangkat akan membawa kita ke halaman khusus seperti di bawah.



Gambar 13. Informasi Pengguna Tamu

Dengan "Login Sebagai Tamu" pada Chromebook, maka akses untuk menggunakan fungsi-fungsi di perangkat akan sangat terbatas, dan penjelajahan di browser Chromebook tidak akan pernah disimpan, termasuk file yang didownload maupun bookmark yang telah dibuat.

MENJALANKAN MENU CHROMEBOOK

2.1 Menu Utama

1

Menu utama chromebook tersedia di desktop Chromebook (tampilan halaman utama Chromebook). Untuk mengakses secara cepat di layar monitor terdapat beberapa fitur yang bisa digunakan. Pada bagian bawah desktop terdapat taskbar yang berisi ikon-ikon, antara lain:

Pada bagian kiri bawah monitor, terdapat ikon lingkaran (launcher/penelusuran cepat) untuk menampilkan launcher page. Ini adalah cara tercepat untuk melakukan pencarian. Ketikkan keyword yang hendak dicari di internet, bookmarks, sembarang file yang tersimpan di Google Drive, dan item-item dalam Web Store. Launcher page juga tempat untuk mengakses semua aplikasi yang telah ada. Di bawah search box terdapat tempat untuk aplikasi-aplikasi yang sering digunakan. Pilih satu aplikasi untuk membukanya. Untuk melihat seluruh aplikasi yang terpasang pilih ikon (tanda panah ke atas)



Gambar 14. Tampilan Launcher pada Chromebook

	G Search your device, app1, web 🗣	
	🕷 belinky (🖷 Finc.) (🕸 Dezere) 💟 PolyMak) (💟 Polybere)	
•	🧿 🖬 🖹 🗖 🕗 🖷	15 ¥ \$ 11.20

Gambar 15. Menu Penelusuran Cepat



Gambar 16. Tampilan Semua Aplikasi Default Chrome OS pada Chromebook (1)



Gambar 17. Tampilan Semua Aplikasi Default Chrome OS pada Chromebook (2)

2 Di Kanan bawah monitor, terdapat pengaturan tampilan seperti jenis keyboard, jaringan, tanggal dan waktu.



Gambar 18. Tampilan Menu Status (1)



Gambar 19. Tampilan Menu Status (2)



2.2 Menggunakan Menu "Jelajah Chromebook"

C hromebook dengan Chrome OS versi terbaru yang telah di-update memiliki menu yang akan memudahkan pengguna awal Chromebook menggunakan dan memanfaatkan secara maksimal fitur-fitur, aplikasi, dan hal-hal lain terkait dengan penggunaan Chromebook. Menu tersebut dikenal dengan nama Jelajah. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai cara untuk mengakses dan hal apa saja yang bisa didapatkan saat melakukan penelusuran menggunakan menu Jelajah.



Ada 3 (tiga) cara yang bisa dilakukan untuk mengakses menu jelajah a. Memilih dari Rak di bagian bawah desktop Chromebook



Gambar 20. Menu Jelajah Pada Rak



b. Memilih dari Menu Jelajah melalui Pen<mark>elusuran Cepat</mark>

Gambar 21. Menu Jelajah pada Penelusuran Cepat



c. Memilih dari Menu Jelajah pada Desktop Chromebook

Gambar 22. Menu Jelajah pada Desktop Chromebook

Menu Telusuri

			_ @ ×
۹	Telusuri	Q. Johani	
-	Ringkasan		
۵	Keuntungan		
• ©	Bantuan		
		Telusori artikol bantuan, keuntungan, dan kelenya	

Gambar 23. Menu Telusuri

Semua artikel bantuan, keuntungan, aplikasi, cara penggunaan, cara menghubungkan perangkat, mengelola file dan lain-lain bisa diakses menggunakan menu Telusuri.

Menu Ringkasan

3

Menu Ringkasan akan membawa pengguna pada halaman yang di dalamnya terdapat informasi mengenai ucapan selamat datang di chromebook, pengenalan Chromebook, tips dan trik untuk menyiapkan penggunaan Chromebook dan informasi-informasi penting lainnya yang akan memudahkan dan memaksimalkan fitur-fitur yang ada pada Chromebook.



Gambar 24. Me<mark>nu Ringkasan</mark>

4

Menu Keuntungan

Menu Keuntungan menyajikan informasi yang berkaitan dengan penawaranpenawaran dari Google untuk para pengguna Chromebook, baik untuk pengguna baru maupun pengguna lama Chromebook.

Gambar 25. Menu Keuntungan

Menu Bantuan

5

Menu Bantuan menyediakan jendela-jendela informasi mengenai bagaimana memulai Chromebook, penggunaan Chromebook di lingkungan rumah/keluarga, menghubungkan orang, mengelola aplikasi, sampai dengan pembahasan mengenai masalah-masalah yang mungkin ditemukan pada saat menggunakan Chromebook.

Q, Tekasuri	Memulai	Menggunakan Google untuk Keluarga	Menyambungkan Chromebook Anda
III Ringkasan			
🖆 Keuntungan			
+ 🕐 Bantuan			
Memulai			
Menppunakan Google un	Mengelola aplikasi Anda	Menyesuaikan setelan	Menemukan Asisten Google
Menyambungkan Chrom			
Mengelola aplikasi Anda			
Menyesuaikan setelan			
Menemukan Asisten Goo	Menjelajahi aksesibilitas	Memperbaiki masalah	Menemukan dukungan perangkat
Menjelajahi aksesibilitas			
Memperbaiki masalah			
Menemukan dukungan p			

Gambar 26. Menu Bantuan

6 Menu Kirim Masukan

Menu Kirim Masukan yang terdapat pada halaman Jelajah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada para pengguna Chromebook untuk bisa memberikan tanggapan balik mengenai pengalaman menggunakan Chromebook atau mengadukan masalah-masalah yang ditemukan pada saat menggunakan Chrome OS di Chromebook.

Kirim masukan	ke Google _ ×		
Info tambahan (opsional)		
URL	chrome://help-app/		
Email	sigitdwip81@gmail.com 🗸		
Lampirkan file	Paih File Tidak ada file yang dipilih		
	File akan dikirim ke Google untuk proses debug		
Sertakan scree	nshot ini dan judul tab yang aktif		
Kirim informas	i aolikasi dan sistem seta metrik		
Buka <u>halaman Bantuan Hukum</u> untuk meminta perubahan konten karena alasan hukum. Sebagian informasi akun dan sistem dapat dikirimkan ke Google. Kami akan menggunakan informasi yang Anda berikan untuk membantu mengatasi masalah teknis dan untuk menyempumakan layanan kami. Penggunaan informasi ini tunduk pada <u>Kebijakan Privasi</u> dan <u>Persyaratan Layanan</u> kami.			
	Batal Kirim		

Gambar 27. Menu Kirim Masukan

19

2.3 Menggunakan Menu Ringkasan dan Bantuan

Pada Menu Ringkasan terdapat banyak jendela informasi yang akan memandu pengguna Chromebook untuk memulai memakai Chromebook, mengatur penyimpanan file, mengelola aplikasi, mempersonalisasi akun tampilan Chromebook, menambah dan mengurangi akun, menghubungkan Chromebook dengan perangkat lain sampai dengan penggunaan Chromebook untuk berbagai keperluan secara offline.

Pada Menu Ringkasan berisikan pilihan-pilihan:

Beralih ke Chromebook; Membuka, menyimpan, atau menghapus file; Menemukan dan Mengelola Aplikasi; Mengunci atau membuka kunci layar; Mengubah wallpaper latar belakang; Mengaktifkan fitur aksesibilitas Chromebook; Menyiapkan Printer; dan Menghubungkan ponsel android ke Chromebook.



Gambar 28. Menu Ringkasan pada Chromebook (1)

			- 8 ×
Q, Talaasi Baglasan Kentengan			0
	Mengunci atau membuka kunci layar	Mengubah walipaper latar belakang	Mengaktifkan fitur aksesibilitas Chromebook
	Pelajari lebih lanjut	Pelajari lebih lanjut	Pelajari lebih lanjut
		Undisense	
	Jelajahi		
	swituw Mengaktifkan fitur aksesibilitas Chromebook	serow Menghubungkan ponsel Android ke Chromebook	sartua Memperbaiki masalah koneksi
Hutungi dakangan Kirim masukan Prisasi - Penyantan - Usensi	swituw Membuka, menyimpan, atau menghapus file	витии Pintasan keyboard Chromebook	swituw Menginstal aplikasi Android di Chromebook
0	🌻 🖬 🔋	😐 👂 🛢 🛢 🏮 🔋	US O 🔻 🛓 18.00

Gambar 29. Menu Ringkasan pada Chromebook (2)

~		Chromebook	Chromebook	
~	Desteurs			
	- Angelerier			
	Kauntungan	BAINTLAN	BANTURN	BANTUAN
• ©	Bantuan	Membuka, menyimpan, atau menghapus file	Pintasan keyboard Chromebook	Menginstal aplikasi Android di Chromebook
		MINTUAN	BANTURN	BANTUAN
		Mengambil foto atau video dengan Chromebook	Menggunakan Chromebook sebagal tamu	Menambahkan orang ke Chromebook
		NexT Lan		
		Menggunakan file Google Drive secara offline di Chromebook		
0) Hubungi dukungan			
Kirle Priva	n masukan al - Penyaratan - mi			

Gambar 30. Menu Ringkasan pada Chromebook (3)

Terdapat juga jendela-jendela informasi yang akan memandu dan membantu pengguna Chromebook pada saat menjelajah, mengetik, mengedit dan berbagi dokumen dengan lebih cepat, melakukan video conference, menelusuri web, melakukan editing foto dan video, berbagi drive, dan lain sebagainya dengan menggunakan Chromebook. Jendela – jendela informasi tersebut terdapat pada bagian Menu Bantuan, dengan pilihan-pilihan: Memperbaiki masalah koneksi; Pintasan keyboard Chromebook; Menginstalasi aplikasi android di Chromebook; Mengambil foto atau video dengan Chromebook; Menggunakan Chromebook sebagai tamu; Menambahkan orang ke Chromebook dan Menggunakan file Google Drive secara offline di Chromebook.

Q, Telusuri	Memulal	Menggunakan Google untuk Keluarga	Menyambungkan Chromebook Anda
Ringkasan			
🕮 Keuntungan			
+ 🕲 Bantuan			
Memulai			
Menggunakan Google un	Mengelola aplikasi Anda	Menyesualkan setelan	Menemukan Asisten Google
Menyambungkan Chrom			
Mengelola aplikasi Anda			
Menyesuaikan setelah			
Menemukan Asisten Goo	Menjelajahi aksesibilitas	Memperbaiki masalah	Menemukan dukungan perangkat
Menjelajahi aksesibilitas			
Memperbaiki masalah			
Menemukan dukungan p			

Gambar 31.Menu Bantuan di Chromebook



PINTASAN KEYBOARD CHROMEBOOK

Pintasan keyboard pada Chromebook digunakan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, dengan menggunakan pintasan keyboard maka penggunaan touchpad akan jarang dilakukan.

Berikut beberapa pintasan keyboard yang paling sering dilakukan pada perangkat Chromebook. Tanda + pada pintasan artinya ditekan bersamasama. Contoh: Ctrl + n berarti tombol Ctrl ditekan bersama tombol huruf n



Tabel 1. Pintasan populer pada Chromebook

Fungsi	Pintasan
Membuka jendela baru	Ctrl + n
Membuka jendela yang paling lama	Tekan dan tahan Alt + Shift, ketuk Tab sampai jendela yang di inginkan terbuka, kemudian
tidak digunakan	lepaskan
Vembuka tab 1 sampai 8	Ctrl + 1 sampai 8
Membuka tab baru	Ctrl + t
Membuka tab berikutnya	Ctrl + Tab
Membuka tab sebelumnya	Ctrl + Shift + Tab
Memuat ulang halaman aktif	Catau Ctrl +
Menempatkan fokus pada kolom URL penelusuran	Shift + Alt + r
lenempelkan konten dari papan klip	Ctrl + v
Mengaktifkan dan Menonaktifkan Caps Lock	Alt + Telusuri
Mengambil screenshot sebagian	Ctrl + Shift +
Menyalin konten yang dipilih ke papan klip	Ctrl + c
lode ringkasan	

$\triangleleft \triangleleft \triangleleft \triangleleft \triangleleft$



Tabel
Tabel

Fungsi	Pintasan
Membuka jendela baru	Ctrl + n
Membuka jendela baru dalam mode samaran	Shift + Ctrl + n
Mem <mark>buka ta</mark> b baru	Ctrl + t
Membuka file di browser	Ctrl +o
Menutup tab aktif	Ctrl +w
Menutup jendela aktif	Shift + Ctrl +w
Membuka kembali tab atau jendela yang terakhir ditutup	Shift +Ctrl +t
Membuka tab 1-8 di jendela	Ctrl + 1 sampai Ctrl + 8
Membuka tab terakhir di jendela	Ctrl + 9
Membuka tab berikutnya di jendela	Ctrl + Tab
Membuka tab sebelumnya di jendela	Shift + Ctrl + Tab
Beralih antar jendela dengan cepat	Tekan & tahan Alt, tap Tab sampai jendela yang Anda inginkan terbuka, lalu lepaskan.
Membuka jendela yang Anda gunakan baru-baru ini	Tekan & tahan Shift + Alt, tap Tab sampai jendela yang Anda inginkan terbuka, lalu lepaskan.
Membuka halaman sebelumnya dalam histori penjelajahan	Alt + Panah kiri <

$\triangleright \triangleright \triangleright \triangleright$

Fungsi	Pintasan	
Membuka halaman berikutnya dalam histori penjelajahan	Alt + Panah kanan 🕻	
Membuka link dalam tab baru di latar belakang	Tekan Ctrl dan klik link	
Membuka link di tab baru dan beralih ke tab baru	Tekan Shift + Ctrl dan klik link	
Membuka link di jendela baru	Tekan Shift dan klik link	
Membuka link di tab	Seret tautan ke kolom URL tab	
Membuka link di tab baru	Tarik link ke area kosong di tab setrip	
Membuka halaman web di tab baru	Ketik alamat web (URL) di kolom URL, lalu tekan Alt + Enter	
Mengembalikan tab ke posisi semula	Saat menarik tab, tekan Esc	
Mengaitkan jendela ke sebelah kiri	Alt + [(kurung siku kiri)	
Memaksimalkan jendela	Alt + =	
Meminimalkan jendela	Alt + - (minus)	
Memasang jendela ke sebelah kanan	Alt +] (kurung siku kanan)	
Beralih jendela antarlayar (saat Chromebook Anda terhubung ke monitor)	Penelusuran Q + Alt + m	



Fungsi	Pintasan
Halaman ke atas	Penelusuran Q + Panah atas A atau Alt + Panah atas
Halaman ke bawah	Penelusuran 🔍 + Panah bawah 💉 atau Alt + Panah bawah 💉
Men-scroll halaman ke bawah	Bilah spasi
Membuka halaman bagian atas	Ctrl + Alt + Panah atas 🔥
Membuka halaman bagian bawah	Ctrl + Alt + Panah bawah 🗸
Mencetak halaman aktif	Ctrl + p
Menyimpan halaman aktif	Ctrl + s
Memuat ulang halaman aktif	Ctrl + r
Memuat ulang halaman aktif tanpa menggunakan konten yang disimpan dalam cache	Shift + Ctrl + r
Memperbesar halaman	Ctrl dan +
Memperkecil halaman	Ctrl dan - (minus)
Mereset tingkat zoom	Ctrl + 0
Menghentikan pemuatan halaman aktif	Esc
Meng-klik kanan pada link	Tekan Alt dan klik link
Membuka link dalam tab baru di latar belakang	Tekan Ctrl dan klik link
Menyimpan link sebagai bookmark	Tarik link ke bilah bookmark

Tabel 3. Pintasan Halaman dan Browser

Fungsi	Pintasan
Menyimpan link halaman aktif sebagai bookmark	Ctrl + d
Menyimpan semua halaman yang terbuka di jendela aktif Anda sebagai bookmark dalam folder baru	Shift + Ctrl+d
Menelusuri halaman aktif	Ctrl + f
Membuka kecocokan berikutnya untuk penelusuran	Ctrl + g atau Enter
Membuka kecocokan sebelumnya untuk penelusuran	Shift + Ctrl + g atau Shift + Enter
Membuka kolom informasi yang tidak aktif	Alt + Shift + a
Melakukan penelusuran Google	Ctrl + k atau Ctrl + e
Menambahkan www. dan .com ke masukan dalam kolom URL, lalu membuka halaman	Ctrl + Enter
Melihat sumber halaman	Ctrl + u
Menampilkan atau menyembunyikan panel Developer Tools	Shift + Ctrl + i





Fungsi	Pintasan	
Membuka bagian yang dipilih di panel Developer Tools	Ctrl + Shift + c	
Membuka tab Console di panel Developer Tools	Shift + Ctrl +j	
Menampilkan atau menyembunyikan kolom bookmark	Shift +Ctrl +b	
Menampilkan toolbar	Alt + Shift + t	
Membuka bagian yang dipilih di panel Developer Tools	Ctrl + Shift + c	
Membuka halaman Histori	Ctrl + h	
Membuka halaman Download	Ctrl + j	
Menghapus saran Isi Otomatis yang dipilih saat mengisi formulir	Shift + Alt + Backspace	_



Tabel 4. Setelan sistem dan tampilan

Fungsi	Pintasan
Membuka aplikasi File	Shift + Alt + m
Melakukan pratinjau file dalam aplikasi File	Pilih file, lalu tekan Spasi
Menampilkan file tersembunyi dalam aplikasi File	Ctrl + .
Membuka area status (tempat waktu muncul)	Shift + Alt + s
Meng-klik ikon 1-8 di rak	Alt + 1 sampai Alt + 8
Mengeklik ikon terakhir di rak	Alt + 9
Menggunakan tombol F (F1 hingga F12)	Penelusuran \mathbf{Q} + 1 sampai Penelusuran \mathbf{Q} + =
Melihat notifikasi	Shift + Alt + n
Mengubah resolusi layar	Shift + Ctrl dan + atau - (minus)
Mereset resolusi layar ke default	Shift + Ctrl + 0
Memutar layar 90 derajat	Shift + Ctrl + Putar
Beralih ke pengguna berikutnya	Ctrl + Alt + . (titik)
Beralih ke pengguna sebelumnya	Ctrl + Alt + , (koma)

30

Tabel 5. Pintasan Pengeditan Teks

Fungsi	Pintasan
Mengaktifkan atau menonaktifkan Caps Lock	Penelusuran Q + Alt
Memilih semuanya di halaman	Ctrl + a
Memilih konten di kolom URL	Ctrl + L atau Alt + d
Memilih kata atau huruf berikutnya	Shift + Ctrl + Panah kanan 🔉
Memilih teks ke akhir baris	Penelusuran 🔍 + Shift + Panah kanan 🔉
Memilih teks ke awal baris	Penelusuran 🔍 + Shift + Panah kiri 🔍
Memilih kata atau huruf sebelumnya	Shift+Ctrl + Panah kiri 🧹
Berpindah ke akhir kata berikutnya	Ctrl + Panah kanan 🔉
Berpindah ke awal kata sebelumnya	Ctrl + Panah kiri <
Berpindah ke awal baris	Penelusuran 🔍 + Panah kiri 🛛 🔍
Berpindah ke akhir baris	Penelusuran 🔍 + Panah kanan 🔉
Membuka akhir dokumen	Penelusuran 🔍 + Ctrl + Panah kanan 🔉
Membuka awal dokumen	Penelusuran 🔍 + Ctrl + Panah kiri 【
Menyalin konten yang dipilih ke papan klip	Ctrl + c
Menempelkan konten dari papan klip	Ctrl + v
dari papan klip	

66

666




Fungsi	Pintasan	
Menempelkan konten dari papan klip dalam bentuk teks biasa	Shift + Ctrl + v	-
Memotong	Ctrl + x	
Menghapus kata sebelumnya	Ctrl + Backspace	
Menghapus huruf berikutnya (hapus maju)	Penelusuran \mathbf{Q} + Backspace	
Mengurungkan tindakan terakhir	Ctrl + z	
Mengulangi tindakan terakhir	Shift + Ctrl + z	
Beralih antara bahasa keyboard yang telah disetel	Shift + Ctrl + Space	
Beralih ke bahasa keyboard yang Anda gunakan sebelumnya	Ctrl + Space	12
Meredupkan keyboard (khusus keyboard dengan lampu latar)	Alt + 🛇	•
Mencerahkan keyboard (khusus keyboard dengan lampu latar)	Alt + 📀	



Tabel 6. Aksesibilitas

Fungsi	Pintasan
Mengaktifkan atau menonaktifkan ChromeVox (masukan lisan)	Ctrl + Alt + z
Mengaktifkan mode kontras tinggi	Penelusuran 🔍 + Ctrl + h
Memperbesar tampilan seluruh layar	Ctrl + Penelusuran 🔍 + m
Memperbesar tampilan sebagian layar	Ctrl + Penelusuran 🔍 + d
Menandai tombol peluncur di rak	Shift + Alt + L
Menyorot item berikutnya di rak	Shift + Alt + L, lalu Tab atau Panah kanan
Menyorot item sebelumnya di rak	Shift + Alt + L, Ialu Shift + Tab atau Panah kiri
Membuka tombol yang disorot di rak	Shift + Alt + L, Ialu Spasi atau Enter
Menghapus sorotan dari tombol di rak	Shift + Alt + L, Ialu Esc
Beralih fokus antara: • Area status (tempat waktu muncul) • Peluncur • Kolom URL • Bilah bookmark (jika terlihat • Halaman web yang terbuka • Kotak download (jika terlihat)	Ctrl + Mundur 🗲 atau Ctrl + Maju 🍝

Fungsi	Pintasan
Menandai kolom bookmark (jika ditampilkan)	Shift + Alt + b
Menyorot baris dengan kolom URL	Shift + Alt + t
Membuka menu klik kanan untuk item yang ditandai	Penelusuran \mathbf{Q} + Shift + Naikkan volume
Memindahkan ikon aplikasi ke atas, bawah, atau ke samping di peluncur	Ctrl + Atas , Bawah , Kiri , atau Kanan
Memindahkan aplikasi ke dalam atau ke luar folder di peluncur	Ctrl + Shift + Atas 🧹 , Bawah 🗸 , Kiri atau Kanan
Menggunakan pintasan pada keyboard braille	Lihat pintasan keyboard braille



PINTASAN PANEL SENTUH (TOUCHPAD) CHROMEBOOK

Panel sentuh (touchpad) pada Chromebook dapat digunakan untuk mengklik kanan, beralih antar-tab, dan berbagai fungsi lain. Berikut adalah pintasan touchpad chromebook.

Menggerakkan kursor	Gerakkan jari pada panel sentuh (touchpad).
Meng-klik	Tekan atau tap di bagian kiri/kanan bawah panel sentuh (touchpad).
Meng-klik kanan	Tekan atau ketuk panel sentuh (touchpad) dengan dua jari atau tekan dan tahan Alt pada keyboard dan ketuk panel sentuh dengan satu jari.
Scroll	Letakkan dua jari di touchpad, lalu gerakkan ke atas dan bawah untuk scroll secara vertikal, atau ke kiri dan kanan untuk scroll secara horizontal.
Berpindah antar halaman	Untuk kembali ke halaman yang pernah dibuka, geser ke kiri dengan dua tangan. Untuk maju ke halaman yang pernah dibuka, geser dengan dua jari.
Melihat semua jendela yang terbuka	Geser ke atas atau ke bawah dengan tiga jari. Jika fitur Scroll balik dinonaktifkan, geser ke atas. Jika fitur Scroll balik diaktifkan, geser ke bawah.
Menutup tab	Arahkan ke tab, lalu tap atau klik touchpad dengan tiga jari.
Membuka link di tab baru	Arahkan ke link, lalu tap atau klik touchpad dengan tiga jari.
Beralih antar tab	Jika ada beberapa tab browser yang terbuka, geser ke kiri dan ke kanan dengan tiga jari.
Menarik lalu melepaskan	Gunakan satu jari, klik dan tahan item yang ingin dipindahkan. Seret item ke tempat baru, lalu lepaskan. (Fungsi ini hanya berlaku untuk file dan tidak akan berfungsi untuk jendela atau ikon).

Tabel 7. Pintasan Touchpad

4.1 Mengubah cara kerja touchpad

Cara kerja touchpad seperti meng-klik dan merubah arah scroll dapat dirubah dengan langkah-langkah sebagai berikut.



Di bagian kanan bawah pada layar Chromebook, pilih waktu.



Gambar 32. Pintasan Waktu





Pilih Setelan



Gambar 33. Memilih Setelan



Di bagian "Perangkat", pilih touchpad (atau touchpad dan mouse).

Setelan	Q, [Telusuri setelan	
♥ Jaringan ⅔ Bluetooth	Jika setelan tidak muncul pada halaman ini, buka setelan browser Chrome Anda	×
Perangkat yang terhubung	Jaringan	
Pengguna Peranokat	WFR Grand Tjokro	•
Personalisasi	Data sekker Tidak ada jaringan	
Q, Mesin telusur	Tambalikan koneksi	~
🗇 Linux (Beta)		
Lanjutan 👻	Bluetooth	
Tentang Chrome 05	* Buetooth Aktif	•

Gambar 34. Memilih Perangkat dan Touchpad (1)

Set	elan	Q [Telusuri setelan	
Ŷ	Jaringan	← Touchpad	
*	Bluetooth		
	Perangkat yang terhubung	Aktifkan ketuk untuk mengklik	
÷	Pengguna	Aktifkan ketuk tarik	
	Perangkat	Aktifkan akselerasi touchpad	
e	Personalisasi	Kanada and And	
۹	Mesin telusur	Kecepatan touchpad	Lambat Cepat
ш	Apl	Scrolling balik. Pelajari lebih lanjut	
0	Linux (Beta)		

Gambar 35. Memilih Perangkat dan Touchpad (2)



Mengubah cara kerja touchpad:

- a) Aktifkan atau nonaktifkan ketuk untuk meng-klik.
- **b)** Aktifkan ketuk dan tarik.
- c) Aktifkan atau nonaktifkan akselerasi touchpad.
- d) Tukar tombol utama mouse, jika menggunakan mouse
- e) Sesuaikan kecepatan gerak pointer: Gerakkan penggeser di samping "Kecepatan touchpad"
- f) Pilih jenis scrolling: Nonaktifkan Balik (geser ke atas untuk memindahkan halaman ke atas). Aktifkan Balik (geser ke atas untuk memindahkan halaman ke bawah).

4.2 Memperbaiki Masalah pada Touchpad

Jika touchpad berhenti berfungsi, lakukan langkah-langkah berikut ini:

- a) Pastikan tidak ada debu atau kotoran pada touchpad.
- **b)** Tekan tombol Esc beberapa kali.
- c) Tap touchpad dengan jari secara berulang selama 10 detik.
- d) Matikan Chromebook, lalu nyalakan kembali.
- e) Setel ulang ke setelan pabrik.
- f) Jika Kita memiliki lebih dari satu akun di Chromebook, hapus akun yang bermasalah dengan touchpad, lalu tambahkan kembali akun tersebut.

Jika langkah-langkah tersebut tidak berhasil, hubungi penyedia Chromebook untuk mendapatkan klaim garansi jika masih dalam masa garansi.



MANAJEMEN AKUN PADA CHROMEBOOK

Menambahkan akun ke Chromebook bisa melalui situs dan aplikasi pada Android. Adapun caranya adalah sebagai berikut:



Di kanan bawah desktop, pilih waktu



Gambar 36. Pintasan Waktu



Kemudian Pilih "Setelan"



Gambar 37. Memilih Setelan





Pilih akun Google



Gambar 39. Pilih Akun Google

Pilih tambahkan akun

4



Gambar 40. Pilih Tambahkan Akun

5 Masukan alamat email dan sandi Akun Google yang akan ditambahkan, lalu pilih Berikutnya

ar.id 🗸
©
Berikutnya

42



Gambar 42. Tampilan "Selamat Datang" dan memilih "Saya Setuju"

7 Sekarang Chromebook memiliki dua akun



Gambar 43. Tampilan Penambahan Akun pada Chromebook

Cara menghapus akun dari Chromebook yaitu:

- a) Lakukan langkah 1 3 yang ada di "langkah menambahkan akun".
- b) Kemudian setelah langkah-langkah di atas, pada samping nama akun, pilih lainnya



Gambar 44. Pilih Lainnya di samping nama Akun

C) Pilih Hapus akun, pada akun yang akan dihapus

Setalan Q. Trituci takinin V. Juringun	_ 0 ×
	Q, Telusuri ortinian
Teeting Overne 06	Akan saya Kotola akan Anda yang login. Situs, gelikasi, sensa akatensi di Ohome dan Kotola akan Anda yang login. Situs, gelikasi, sensa akatensi di Ohome dan Kotola akan Anda yang login. Akan Akan Pendoahkan akan Pendoahkan akan Tendoahkan Tendoahkan akan Tendoahkan akan Tendo

Gambar 45. Pilih "Hapus" akun ini

c) Akun sudah dihapus

				- 0 ×	
	Setelan	Q, Televeri setelae			
	¥ Joingen	 Akun saya 			
	\$ Hartoth	Kelola akun Anda yang login. Sibus, apilkasi, serta eksternsi di Orome dae			
	Perangkat yang terhabang	Google Play mungkin menggunakan akun ini untuk menyerusakan pengalaman Anda, bergantung pada setelan izm, Pelayahikish lanjut			
	1 Pergana	Altun	+ Tanbahkan akun		
	Perangkat	nuph herdeyana	0.000		
	Presentassi	hendeparaktig grad zon	G Annone		
	Q, Mexin felanur				
	11 44				
	O Linus (Bella)				
	Larjutan •				
	Testing Chrome 05				
		sugilyana@gmail.com.dhapus.dari.perangkat.ini			
•		🌍 🖬 🖹 🚥 ⊘ 🤹		(u	• • • • • 10.35

Gambar 46. Proses Menghapus Akun Selesai

Ketika dihapus, akun tersebut hanya dihapus dari perangkat Chromebook. Ketika logout dari aplikasi dan situs apapun di Chromebook, maka akun Google itu sendiri, termasuk data dan pengaturannya akan tetap ada. Info akun yang dibagikan dengan aplikasi android, ekstensi Chrome, dan situs memungkinkan memiliki akses ke akun Google yang sama.

Pada saat menambahkan akun Google ke Chromebook, maka:

- a) Aplikasi android: email dan kontak akan dibagikan ke aplikasi android yang memiliki izin kontak.
- Ekstensi Chrome: Info akun tidak akan dibagikan kecuali telah diberikan izin saat ekstensi meminta akses ke akun tertentu.
- C) Situs: info akun tidak akan dibagikan kecuali jika menggunakan situs dengan opsi 'login dengan google', dapat memilih akun google yang akan digunakan dan melihat daftar izin yang diminta oleh situs.

SETEL ULANG SISTEM CHROMEBOOK

Melakukan setel ulang pada sistem Chromebook bisa dilakukan pada saat Chromebook mengalami permasalahan (troubleshoot), dan pada saat akan merubah "pemilik" Chromebook. Tetapl sebelum melakukan setel ulang Chromebook ke setelan pabrik, maka perhatikan dulu hal-hal berikut ini:

> Nonaktifkan ekstensi Chrome satu per satu, kemudian periksa setlap kali menonaktifkan ekstensi, apakah perangkat bisa berfungsi kembali dengan baik atau tidak.

 \succ Semua file dan info yang penting sebetulnya sudah dicadangkan pada saat Sinkronisasi awal ketika akan Login pertama kali (berlaku untuk Chrome OS versi 18 atau di atasnya), hanya saja tidak ada salahnya untuk mencadangkan kembali semua file dan info penting yang telah dibuat di Chromebook ke Google Drive atau perangkat penyimpanan eksternal seperti Micro SD, USB Flashdisk, dan Hard drive Eksternal.

> Melakukan setel ulang ke setelan pabrik tidak akan menghapus file di Google Drive maupun penyimpanan eksternal.

Terdapat dua cara untuk melakukan setel ulang Chromebook ke setelan pabrik, yakni menggunakan pintasan keyboard dan menggunakan menu Setelan, berikut langkah-langkahnya:



Menggunakan pintasan keyboard

1

- a) Logout dari Chromebook
- b) Setelah tampilan Logout muncul, kemudian tekan dan tahan Ctrl + Alt + Shift + r



Gambar 47. Tekan dan Tahan "Ctrl+Alt+Shift+r pada tampilan Logout



C) Pilih "mulai ulang"

O	
Reset this Chrome device A restart in regard to begin the Powerwach process. After restart you will be asked to confire proceed. Learn more	n that you want to
Ċ	
	Canal Rest

Gambar 48. Tampilan Pilih "mulai ulang"

d) Pada jendela informasi, pilih "Powerwash"



Gambar 49. Tampilan Pilih "Powerwash"

e) Muncul jendela "*Powerwash Confirm*", kemudian klik "*Continue*".

Confirm P Your device be undone.	werwash will be reset and all user account	ts and local data will be	emoved. This cannot
		Canc	el Continue
	C		

Gambar 50. Tampilan Pilih "Continue"

f) Tunggu sampai proses "*Powerwash*" selesai dan layar menampilkan jendela seperti di bawah ini.



Gambar 51. Proses Pemulihan sedang berlangsung



Gambar 52. Pemulihan telah selesai





2. Menggunanakan Menu Setelan

a) Pilih Area Status



Gambar 53. Tampilan Area Status



Gambar 54. Pilih Ikon Pengaturan

c) Pilih Lanjutan





d) Klik "Setel ulang setelan"



Gambar 56. Tampilan Pemilihan "Setel ulang setelan"

e) Pilih "Setel Ulang"

etel ulang setelan	
Powerwash	
Hapus semua akun pengguna dan setel ulang perangkat Google Chrome Anda agar menjadi seperti baru.	Setel ulang

Gambar 57. Tampilan Pemilihan "setel ulang"

f) Muncul Jendela Konfirmasi, pilih "Mulai Ulang"

Mulai ulang di	perlukan sebeli	um perangkat	Anda dapat d	lisetel ulan	g dengan
Powerwash.	Pelajari lebih lar	njut			
				Datal	Mulai Ulana

Gambar 58. Tampilan Jendela Konfirmasi "Mulai Ulang"

g) Langkah selanjutnya sama dengan tahapan melakukan setel ulang perangkat Chromebook dengan menggunakan pintasan keyboard pada poin d sampai dengan f.



MENAMBAHKAN DAN MENGHAPUS APLIKASI PADA CHROMEBOOK

Pada perangkat Chromebook dapat ditambahkan banyak aplikasi atau ekstensi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik untuk mendukung pekerjaan, mendukung kegiatan pembelajaran, memutar musik dan video, membuat desain atau animasi, sampai dengan menambahkan game. Penambahan aplikasi atau ekstensi ini tidak akan dapat dilakukan jika login sebagai tamu atau pada saat Chromebook digunakan, karena biasanya akan memberikan batasan-batasan tertentu.

7.1 Menambahkan/Menginstalasiasi Aplikasi atau Ekstensi

7.1.1 Menambahkan Aplikasi atau ekstensi dari Chrome Web Store

Berikut adalah cara menambahkan aplikasi atau ekstensi dengan menggunakan *Chrome Web Store* (Toko Web Chrome), yaitu:





2

Setelah jendela **Toko Web Chrome** terbuka, di kolom sebelah kiri, klik **Aplikasi** atau **Ekstensi**



Gambar 60. Tampilan Menu Aplikasi atau Ekstensi di Toko Web Chrome



Buka Chrome Web Store pada Menu Desktop

3

Cari Aplikasi atau Ekstensi yang ingin ditambahkan

👗 chrome web store	
Q Telusuri toko	
🖈 Ekstensi	
🖍 Tema	
🔛 Apl	<
🞮 Game	

Gambar 61. Tampilan Pilihan Ekstensi (1)

a chrome web store			٥	sipitdeip#1@gmail.com v
O, bity ×	Ekstensi			Distonal lainnya
O Datensi O Tema O Apl Fittar	billy	Bitly Powerful Short Links Disearchian olef: bitly.com Create short, customized, powerful links from any page and shar ****	T	ambahkan ke Chrome

Gambar 62. Tampilan Pilihan Ekstensi (2)

4

Jika sudah menemukan aplikasi atau ekstensi yan<mark>g ingin ditambahkan,</mark> klik Tambahkan ke Chrome

chrome web store	3	\$ sigitdwip81@gmail.com ✓
Q, bitly X	Ekstensi	Ekstensi lainnya
< Beranda Ekstensi Tema Apl Fitur	Bitly Powerful Short Links Ditawarkan oleh: bitly.com Create short, customized, powerful links from any page and sl ***** * 2.165	Tambahkan ke Chrome

Gambar 63. Tampilan Menu "Tambahkan ke Chrome"



Tinjau jenis data yang dapat diakses oleh ekstensi, kemudian Klik Tambahkan Ekstensi



Gambar 64. Tampilan Menu "Tambahkan Ekstensi"

6 Aplikasi atau ekstensi yang baru ditambahkan akan terlihat di peluncur dan tombol pada toolbar sebagai ekstensi yang baru di tambahkan di Chrome



Gambar 65. Tampilan Keterangan Ekstensi yang sudah ditambahkan

7.1.2 Menambahkan aplikasi dengan menggunakan Google Play Store

Berikut adalah langkah-langkah menginstalasi aplikasi melalui Google Play Store pada Chromebook, yaitu:

Buka Google Play Store pada Rak di bagian bawah Desktop Chromebook



Gambar 66. Ikon Google Play Store di Rak Bawah Desktop Chromebook

2

Pada Halaman Google Play Store cari aplikasi yang akan diinstalasi, bisa dengan cara meng-klik pilihan menu di sebelah kiri halaman atau mencarinya melalui menu "Telusuri aplikasi dan game" yang berada di bagian tengah atas halaman.



Gambar 67. Tampilan Penelusuran Pencarian Aplikasi Google Play Store

3

Melalui menu **"Telusuri aplikasi dan game**" misalnya ketikan aplikasi **"Online Office"**, maka akan muncul halaman dengan pilihan aplikasi seperti di bawah ini :



Gambar 68. Contoh Aplikasi yang akan diinstalasi di Google Play Store



Pilih aplikasi "**Online Office**", kemudian akan muncul halaman instalasi, klik "**Install**"



Gambar 69. Contoh Aplikasi yang akan diinstalasi

Tunggu sampai proses download selesai.

5

6



Gambar 68. Tampilan Proses Download Aplikasi

Aplikasi telah berhasil di-download, klik **Buka** untuk mulai menggunakan aplikasi



Gambar 69. Tampilan Aplikasi yang berhasil di-download



7.2.2 Menghapus ekstensi

Untuk menghapus ekstensi, maka langkah-langkahnya sebagai berikut.



Gambar 76. Tampilan Pilihan Fitur Lainnya - Ekstensi



Di samping ekstensi yang ingin dihapus, pilih Hapus.



Gambar 77. Tampilan Ekstensi yang akan dihapus

4 Untuk mengonfirmasi, pilih Hapus.



Gambar 74. Tampilan Konfirmasi "Hapus" Ekstensi

Tips: Untuk menghapus ekstensi yang memiliki tombol di toolbar browser, klik kanan tombol tersebut dan pilih Hapus dari Chrome.

7.2.3 Menonaktifkan Ekstensi

Untuk menonaktifkan ekstensi untuk sementara, maka langkah-langkahnya sebagai berikut:

Buka Chrome Browser 0 ► = Gambar 79. Tampilan Chrome Browser di Rak Bawah Desktop Pilih Lainnya Fitur lainnya > Ekstensi 2 >Temukan. Ctrl+F Simpan halaman sebagai.. Ctrl+S Fitur lainnya Þ Membuat pintasan... Edit Potong Salin Tempel Hapus data penjelajahan... Ctrl+Shift+Backspace Setelan Ekstensi Bantuan ۲ Pengelola tugas Telusuri+Esc Ambil screenshot Alat pengembang Ctrl+Shift+I

Gambar 80. Tampilan Pilihan Fitur Lainnya – Ekstensi





Gambar 81. Tampilan Ekstensi yang akan dinonaktifkan



Gambar 82. Tampilan Ekstensi yang sudah dinonaktifkan



A plikasi dan ekstensi berfungsi layaknya program yang biasa dijalankan di komputer desktop, dan hal itu akan bekerja sepenuhnya di dalam Chrome Browser pada Chromebook, sehingga tidak perlu memasang perangkat lunak ketika me-restart komputer kembali.

Untuk dapat mengakses aplikasi dan ekstensi yang telah diinstal dan ditambahkan ke Chromebook sebelumnya, lakukanlah sinkronisasi di awal. Dengan melakukan sinkronisasi di awal maka semua informasi berupa aplikasi, ekstensi, data, histori, bookmark dan sandi Google akan bisa diakses di perangkat Chromebook lain dengan menggunakan akun google yang sama. Selain itu, manfaat sinkronisasi adalah bisa memulihkan secara otomatis history, setelan, data, bookmark, aplikasi, ekstensi, dan tema yang terpasang. Sedangkan hasil dari file dalam folder download tidak termasuk yang disinkronkan. Langkah-langkah untuk memilih informasi yang akan disinkronkan di Chromebook, yaitu sebagai berikut.



Gambar 83. Tampilan Waktu di Desktop Chromebook



Gambar 84. Tampilan Pilihan Setelan pada Area Status

2 Pilih Setelan 🏟


Di bagian "Pengguna", pilih "Sinkronisasi dan Layanan Google".

Set	ielan	Q, Telusuri setelan	
Ŷ	Jaringan	Pengguna	
*	Bluetooth Perangkat yang terhubung	SIGIT DP sight/wip81@gmail.com	•
4	Pengguna	Sinkronisasi dan layanan Google	,
	Perangkat	Keamanan dan login	
P	Personalisasi	Login secara citomatia	
٩	Mesin telusur	Kontrol orang tua Satel pembatasan situs dan batas waktu pemakajan perangkat dengan Family Link	Siapkan
=	Apl		
0	Linux (Beta)	Kelola orang lain	,

Gambar 85. Tampilan "Sinkronisasi dan Layanan Google"

4	Pilił	n "Kelola Yang Anda Sinkronkan"			
	Sinkr	onisasi			
		Kelola yang Anda sinkronkan	•		
		Kontrol cara histori browsing digunakan untuk mempersonalisasi Penelusuran, iklan, dan lainnya			
		Tinjau data Anda yang disinkronkan	Ø		
		Öpsi enkripsi Untuk keamanan tambahan, Google Chrome akan mengenkripsi data Anda	~		

Gambar 86. Tampilan Menu Kelola yang Anda Sinkronkan

3

Pilih atau aktifkan Sinkronkan Semua, untuk bisa menggunakan semua setelan yang sama di setiap Chromebook yang dijadikan tempat untuk login dengan akun Google yang sama.

		- 1	8
Setelan	Q ₁ Tehanat settelan		
• Juringen	6- Kalola yang Anda sinkronkan	0	
X Batton			
 Perangkat yang terhahang 	Control and serves		
1 Pergana	O Desyahar articurisaan		
Peringhat	Sinkerskan data		
P Personalisasi			
Q, Mean talueur	Ad		
III A#	Bookmark		
C Linux (Intel	Butieni		
Larjatan	Hahai		
Tanlang Chrome 00	Sessien		
	Terna & Hialpaper		
	Tali Tarinaka		
	Sand		
0	🌍 🖬 🖹 😐 📀 🛢 🖶 🗑 🕲	🙆	18.5

Gambar 87. Tampilan Pilih atau Aktifkan Sinkronkan Semua



Langkah-langkah untuk memilih informasi yang akan disinkronkan di Chromebook adalah sebagai berikut.

1

Di bagian kanan bawah, pilih waktu.



Gambar 88. Tampilan Waktu di Desktop Chromebook



Gambar 89. Tampilan Pilihan Setelan pada Area Status



Di bagian Pengguna, pilih Sinkronisasi dan layanan Google

Se1	lelan	Q, Telusuri setelan	
Ŷ	Jaringan	Pengguna	
*	Bluetooth	Sugr De	
	Perangkat yang terhubung	siptdwipf1@gmail.com	,
1	Pengguna	Sinkronisasi dan layanan Google	•
	Perangkat	Keamanan dan login	
P	Personalisasi	Login secara otomatis	
Q,	Mesin telusur	Kontrol orang tua Setel pembatasan situs dan batas waktu pemakaian perangkat dengan Family Link	Siapkan
=	Apl		
0	Linux (Beta)	Kelola orang lain	•

Gambar 90. Tampilan Sinkronisasi dan Layanan Google

4

Pilih Tinjau data Kita yang disinkronkan

Sinkr	onisasi	
	Kelola yang Anda sinkronkan	•
	Kontrol cara histori browsing digunakan untuk mempersonalisasi Penelusuran, iklan, dan lainnya Tinjau data Anda yang disinkronkan	ß
	Tinjau data Anda yang disinkronkan	ß
	Opsi enkripsi Untuk keamanan tambahan, Google Chrome akan mengenkripsi data Anda	Ý

Gambar 91. Tampilan "Tinjau data Anda yang disinkronkan"



Akan muncul Data dari sinkronisasi Chrome

Tab Baru X	6 Deta dari sinkronisasi Onome 🗙 🕂	_ Ø ×
← → C ● chrome google.com	nvinynothinid	日 ☆ Q Q 参 i
Google Akun		ø = 🌒
	Data dari sinkronisasi Chrome	
	Sekonisasi Orome dapat menyimpan boskmark, histori, sandi, dan setelan lain sacara aman ke Alan Google dan mengizirikan Anda mengaksesnya dari Orome di perangkat mana saja. Pelapat labh lanyat Jumlah di bawah mewakili semua item yang disimpan, termasak yang tidak terblari di Orome.	
	Apil Apilikasi dari Chrome Webstore dan Informasi tentang apilikasi dari Play Store.	
	Datenti S Extensi dai Orome Webstore.	
	Setelan 83 Seneira browser pang diabah di setelan Oirome, Beberapa di antaranya hanya diamkroskan ke komputer.	
	IsiOtomatis 50 Data formufir yang Anda kirim melalui Chrume, misalnya, email atau alamat, Kartu kredit dan alamat yang disinterakan melalui Google Payments tidak disentakan di sini.	
	Histori Alamat ohus web yang Anda masukkan di bilah alamat. Histori penjelajahan bisi yang disilikurukan tidak disertakan di ani, betapi depat dilihat di Ohrone pada halaman.	
0	🏮 🖬 📄 😐 👂 😑 🕒 🍘 🌚 🙆	US 🕢 👻 🛔 10.03

Gambar 92. Tampilan Data dari Sinkronisasi Chrome

6 Di bagian bawah, pilih Setel Ulang Sinkronisasi



Gambar 93. Tampilan Setel Ulang Sinkronisasi



MENGHUBUNGKAN PRINTER KE CHROMEBOOK

Perangkat Chromebook bisa dihubungkan dengan printer dalam dua cara, yakni menggunakan fitur Google Cloud Print dan dihubungkan langsung menggunakan Kabel USB pada Printer. Untuk menyambungkan Chromebook dengan Google Cloud Print maka printer harus sudah dihubungkan dan dilakukan pada komputer yang lainnya (menggunakan sistem operasi Windows, Mac atau yang lainnya) yang terhubung ke jaringan Internet.

8.1 Menghubungkan Printer pada Komputer Sistem Operasi Windows, Mac atau yang lainnya ke Chromebook

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menghubungkan Printer yang terhubung pada komputer dengan sistem operasi lain dengan Chromebook.

1

Buka peramban **Google Chrome** di komputer dengan sistem operasi Windows atau Mac.



Gambar 94. Tampilan Peramban Google Chrome



Nyalakan printer yang akan dihubungkan dengan komputer (sistem operasi Windows atau Mac)



Gambar 95. Tekan tombol Power



74

Klik tombol menu peramban Chrome yang ditampilkan di sudut kanan atas.



Arahkan ke bagian bawah halaman **Settings** dan klik **"Show** advanced settings."

Sett	ings	Q. Search settings	
	You and Google	Google Chrome is your default browser	
Û	Autofil		
0	Safety check	On startup	
0	Privacy and security	Open the New Tab page	
ę	Appearance	O Continue where you left off	
Q,	Search engine	O come a service many or set of mount	
	Default browser		
U	On startup		
Adva	nced •	Advanced *	
۲	Languages		

Gambar 97. Tampilan menu setting dan "show advanced settings"

Sett	ings	Q, Search settings		
÷	You and Google	Location CNUsers/USER/Downloads	Change	
Ċ	Autofill	Ask where to save each file before downloading	() 3 0	
0	Safety check			
0	Privacy and security	Printing		
0	Search engine	Printers	ß	
	Default browser	Google Cloud Print	,	
0	On startup	Accessibility		
Adva	nced *	Captions	Ø	
۲	Languages	Add accessibility features		

Gambar 98. Tampilan menu "Advanced"





Gambar 99. Tampilan menu Google Cloud Print

Masuk ke akun Google yang sama dengan yang akan digunakan untuk masuk ke Chromebook.

Google Pilih akun	
ilhammahli212@gmail.com	Keluar
Muhammad Ilham Nur Fauzan milhamnf62@gmail.com	
muhammad fauzan muhammad.fauzan@smp.belajar.id	Google
② Gunakan akun yang lain	Selamat datang (2) muhammad.fauzan@smp.belajar.id ~
	Masukkan sandi Anda
	Lupa sandi? Berikutnya

Gambar 100. Tampilan menu pemilihan dan masuk akun Google

Klik "Add printer." Sekarang printer tersebut akan ditautkan dengan akun Google, dan dapat digunakan untuk mencetak dokumen dari Chromebook dengan menggunakan akun Google manapun.

Devices
New devices
Looks like there are no devices available to register on the network. If your device is on and connected to the internet, try registering it using instructions in its instruction manual.
Classic printers
You can add classic printers connected to your computer to Google Cloud Print.
Add printers
My devices
Simpan ke Google Drive Simpan dokumen Anda sebagai PDF di Google Drive Manage



Google	Cloud Print		ter UNICA Oblaharkan je Coul Phot Islah modelna primer berkut mborg is Komputer Anta, Kila di sevel untuk mborg is Komputer Anta, Kila di sevel untuk mborg islah di sevel perfektionen suto moti allu di segiti perfektionen primer biba di Buluntani untuk menotakite te pri Coul Phot. Mengatia "Sectembrane-prime" biba perfektionen begit tergening mburg terge terget angtuni re.
		×	Carron #2198 saries (Copy 1) Pos
			Microsoft Print to PDF
			Microsoft 878 Document Wither
			OneRota (Destring)
			OneNote for Windows 10
			Wondershare POFeiernent
		×	Defaulue printer baru yang saya sambungkan sa otomatis
		•	duridum primer

Gambar 102. Tampilan menu Google Cloud Print





Gambar 103. Tampilan printer yang sudah siap digunakan di Google Cloud Print



Setelah printer siap digunakan, kemudian arahkan ke halaman atau dokumen yang ingin dicetak.

← → C Q Sear	ch Google or type a URL		* * 🙂 i
## A	tere trap II 0	Print	1 sheet of paper
		Destination 👼	Canon iP2700 series (👻
	Search Sergie or Sport Life	Pages All	*
	H G H H H	Copies 1	
	0 0 0	Layout Port	ut v
		Color Colo	e
		More settings	Ť
			Print Cancel





Kemudian Klik "Print"

8.2 Mengkonfigurasi Google Cloud Print pada Chromebook

Berikut adalah langkah-langkah mengkonfigurasi **Google Cloud Print** pada Chromebook ke Printer yang telah diaktifkan pada Komputer lain yang terhubung ke jaringan Internet, yaitu:



Gambar 105. Tampilan Peramban Chrome di Chromebook



Klik tombol menu tiga titik yang ditampilkan di sudut kanan atas Chrome, kemudian klik "setting"



Gambar 106. Tampilan setting di menu peramban Chrome

Gulirkan ke bagian bawah halaman "Settings" dan klik "Show advanced settings."

)	C G throme chrome./'settings			2 8 3	1
4 om	el 😆 YouTube 💡 Maps 🥥 Tabiliaru 🤤	Membual, melhat. 🧲 Baru menggunaka. D Microsoft Sway-S. M Kotak Masuk (178.	_		
Setti	ngs	Q Search settings			
0	Safety-check	If a setting doesn't show on this page, look in your Chrome OS settings	×		
ð	Privacy and security				
P	Appearance	You and Google			
α,	Search engine	Taufik Sugh	62		
Ċ	On startup	sughysna@gmail.com			
lıdvan	ced .	Sync and Google services	•		
D	Languages	Autofil			
Ł	Downloads	A found			
5	Printing	VF Passenges	·		
ł	Accessibility	Payment methods	•		
3	Reset settings	Addresses and more	-		
cterre	ions 🖸	Safety check			
bout	Chrome				
)		9 🖬 📔 😐 👂 🛢		O US O V \$ 21	

Gambar 107. Tampilan menu "Show advanced setting"

Arahkan ke bagian "Google Cloud Print" dan klik "manage Cloud Print Devices"



Gambar 108. Tampilan menu "Google Cloud Print"

5

Setelah masuk ke menu "Devices", kemudian pada "New Devices" pilih printer yang telah diinstalkan pada komputer sistem operasi windows atau lainnya.

Settings-Google Cloud Print x O Devices x +		-	0	×
(- → C ⊕ Chrome chrome inferiores	4			:
M (mail B) Yu-Tata Q Mars (B) Method method. (B) Rev menousais. (B) Minoset Service. (B) Keta Marsh 7.1.	~		"	
Norm Contraction C				
Devices				
New devices				
New Devices				
Looks like there are no devices available to register on the network. If your device is on and connected to the internet, thy registering it using instructions in its instruction manual.				
My devices				
Canon IP2700 series (Copy 1) Manage				
Printer on Google Cloud Print				
A Simpan ke Google Drive Manager				
Simpan dokumen Anda sebagai PDF di Diogle Drive				
💌 🧕 💆 📄 💿	• us •	• •	0 22:	8

Gambar 109. Tampilan menu pemilihan printer "Devices" di Chromebook



Kemudian klik "manage" pada printer yang dipilih



Gambar 110. Tampilan printer yang sudah siap digunakan di "Google Cloud Print"

Setelah printer siap digunakan, kemudian arahkan ke halaman atau dokumen yang akan dicetak.



Gambar 111. Tampilan menu halaman yang akan dicetak



Pilih opsi untuk mencetak dari dalam dokumen. Dengan cara klik "File" dan pilih "See more"

← → C ii docs.google.com/document/d/1wNoped-vh7qGTa18qpvLctxsE660001a/edt#			÷ :	b :
M Gnat 🛛 Yudder (Print			
Craft Materi, C Fier Edit Tamp Control of the Theorem Landing preview	Destrution Pages per sheet Margins Options	Save as POF Canon P2700 series (Day 1) Save as POF Save to Google Drive See now. Default Background graphics	L topker 2 + ∧	•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Cancel Save	0	>
Gambar 112. Tampilan menu pili "Google Cloud Prir	han printe It"	er pada		

Silahkan pilih printer yang akan digunakan misalnya "Canon iP2700 (series)"



Gambar 113. Tampilan pemilihan Printer Misalnya "Canon IP2700 series (copy1)"



Kemudian Klik "Print" dan dokumen telah tercet<mark>ak dengan "</mark>Google Cloud Print"



Gambar 114. Tampilan menu cetak dokumen dengan "Google Cloud Print"

Langkah-langkah untuk menghubungkan printer Cloudenabled ke Chromebook bisa berbeda tergantung pada pembuatan dan model printernya. Jika memerlukan dukungan tambahan untuk menyetel printer agar bisa mencetak dengan Chromebook, arahkan ke halaman pengaturan Google di alamat http://www.google.com/cloudprint /learn/printers.html untuk mengakses petunjuk khusus untuk model printernya.



8.3 Menghubungkan Printer Menggunakan Kabel USB ke Chromebook

Printer bisa langsung dihubungkan d<mark>engan Chromebo</mark>ok dengan menggunakan kabel USB yang tersedia pada Print<mark>er. Berikut adalah la</mark>ngkah-langkahnya, yaitu:

 Hubungkan kabel USB pada printer ke port USB yang terdapat pada Chromebook.
 Download Driver printer di Playstore yang sesuai dengan tipe printer yang akan dihubungkan ke Chromebook.
 Nyalakan printer dengan menekan tombol "Power", ketika ada notifikasi untuk menghubungkan printer tersebut
 Buka dokumen yang akan dicetak, kemudian pilih menu "print"
 Pilih printer yang sudah diinstal pada Chromebook, kemudian klik "print".



MEMULIHKAN CHROMEBOOK

Chrome OS merupakan sistem operasi yang memiliki tingkat keamanan yang baik dan stabil. Pada saat sistem operasi Chromebook tidak berfungsi secara normal yang harus dilakukan adalah melakukan pemulihan terhadap Chromebook. Pemulihan berarti menghapus dan menginstalasi ulang OS, dalam hal ini melakukan instal ulang Chrome OS.

> Pada Chromebook harus dilakukan pemulihan pada saat tedapat pesan error "Chrome OS tidak ada atau rusak", dan untuk tujuan pemulihan ini Google telah menyediakan sebuah aplikasi pemulihan yang bernama **Google Chrome Recovery Utility**. Sebelum memulai pemulihan (recovery), persiapkan sebuah USB Flashdisk, SD Card dan Hardisk Eksternal (USB Drive) dengan kapasitas penyimpanan minimum 4GB (tergantung dari kapasitas sistem Chrome OS yang digunakan).

Langkah-langkah melakukan pemulihan Chrome OS pada USB drive adalah sebagai berikut:



Pilih alat penelusuran cepat (Launcher) pada Chromebook



Gambar 115. Tampilan menu launcher Chromebook



Pilih Chrome Web Store



Gambar 116. Tampilan Chrome Web Store.

Ketik Chromebook Recovery Utility di Chrome Web Store



Gambar 117. Tampilan pada saat mengetik Chromebook Recovery Utility.



Pilih **Chromebook Recovery Utility**, lalu tambahkan dengan cara menginstalasinya (klik "tambahkan ke chrome")



Gambar 118. Tampilan "tambahkan ke Chrome" pada Chromebook Recovery Utility





Siapkan media penyimpanan data seperti USB Flashdisk dan SD Card dengan kapasitas minimal 4 GB untuk memulihkan Chromebook



Gambar 121. Tampilan menu pembuatan media recovery untuk Chromebook

Identifikasi Merk dan jenis Chromebook yang akan dipulihkan



Gambar 122. Tampilan menu mengidentifikasi Chromebook untuk dipulihkan

9

Masukan Flashdisk atau kartu SD pada slot USB yang telah disediakan



Gambar 124. Tampilan inisialisasi media pada Chromebook



Buat Recovery Image dengan meng-klik tombol "Create Now" berwarna biru.



Gambar 126. Tampilan prosentase proses pembuatan recovery image

Hal ini akan membuat USB Recovery Utility pada media yang dipilih dan proses ini akan memakan waktu beberapa menit, Pastikan prosesnya tidak terganggu dengan cara menutup aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan atau tidak mematikan chromebook.



Proses Verifikasi data download pada pembuatan recovery image





Proses Unpacking data (create image recovery)



Gambar 128. Tampilan proses unpacking data download



Setelah berhasil, cabut USB Drive yang digunakan untuk membuat image recovery



Gambar 129. Tampilan media recovery sudah berhasil

Hal ini akan memberikan peringatan ketika prosesnya selesai. Cabut USB drive atau SD Card dan beri label dengan jelas. Simpan USB drive atau SD Card recovery di tempat yang aman, untuk berjaga-jaga jika suatu saat dibutuhkan untuk melakukan recovery Chromebook.



MENONAKTIFKAN CHROMEBOOK

Untuk menjaga kerahasiaan data dan memelihara kesinambungan pemakaian Chromebook yang sudah selesai digunakan oleh pengguna sebaiknya Chromebook dinonaktifkan, baik dengan cara logout, mengaktifkan mode tidur, atau bahkan mematikan chromebook sepenuhnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga data kita agar tidak bisa diakses dan disalahgunakan oleh orang lain.

Berikut beberapa cara yang bisa digunakan untuk menonaktifkan Chromebook, yaitu:

A. Langkah-langkah Logout pada Chromebook, yaitu:



Gambar 130. Akses Menu Logout



Klik Logout



Gambar 131. Logout

B. Untuk menghemat daya baterai dapat mengaktifkan mode tidur dengan cara menutup cover layar Chromebook (secara default).



- • •
-
- • •
- • •

ditpsmp.kemdikbud.go.id

kemdikbud.ri

direktorat.smp





DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia